



①

Abmessen der abzuisolierenden Leitungslänge durch Anlegen der Leitung an der Maßschablone. Anschlag mit dem Zeigefinger der linken Hand



②

Einlegen des abgemessenen Leitungsendes in das Werkzeug. Anschlag für die Einlegetiefe ist der Zeigefinger der linken Hand.



③

Leitungsende im Abisolierwerkzeug bis zum Anschlag festspannen.



④

Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der Leitung mehrmals in Pfeilrichtung drehen.



⑤

Abisolierwerkzeug im geschlossenen Zustand vom Leitungsende abziehen.



⑥

Schutzfolie der Adern abziehen.



⑦

Nach dem Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitung, kann diese direkt in das Outlet RJ45 montiert werden.



⑦

Fertig konfektioniertes FC Outlet RJ45 mit TP Cord und FC Leitung.